# **Guide Utilisateur E green Sensor**

# Capteur de courant autonome

# Table des matières

Histori	ique des versions de ce document	2
Clause	e de non-responsabilité	2
Déclar	ration de conformité	3
Recom	nmandations environnementales	3
Envi	vironnement	3
I. Ir	nstallation	4
II. Ic	dentification	5
III.	Enregistrement des capteurs sur le réseau	6
Α.	Paramètres	6
В.	Clés d'activation	6
IV.	Le portail Utilisateur	6
Α.	Création de compte	6
В.	Récupération des clés d'activation LoRaWan	7
V. C	Configurateur Windows	8
VI.	Configuration du capteur	8
1	Par BLE à l'aide de l'application mobile	8
2	Par BLE à l'aide du configurateur Windows	8
3	3. Par Downlink	
4	I. Exemple de Downlink avec l'activation du « Timestamp » :	
5	5. Correspondance des différents paramètres	
VII.	Paramétrage	
Α.	Fréquence d'émission LoRaWan	
В.	Horodatage de la trame (Timestamp)	13
C.	Interface de communication	14
D.	Seuil Température, courant et tension	14
E.	Calibration mesure courant et température	14
VIII.	Trames Lora	15
Α.	Format des trames UPLINK	15
1	Description	15
2	2. Trame classique	15

Э	3. Les différents types de trames	
Z	4. Trame de mesure	
5	5. Trame d'alerte de mesure	17
e	6. Trame d'erreur et d'alarme générale	
Exe	emples de trames	20
7	7. Trame de mesure	20
8	8. Trame d'alerte de mesure	22
ç	9. Réponse aux trames de configuration	22
IX.	Application e-green Monitor	23
Α.	Téléchargement et installation	23
1	1. Application Android (Play store)	23
2	2. Application iOS (Apple Store)	23
В.	Première utilisation	23
C.	Récupération des clés d'activation LoRaWAN par l'application	23
D.	Recherche et ajout de capteur	24
Ε.	Mesures	25
F.	Configuration	26
G.	Historique des données et partage	
Н.	Création de groupe de capteurs	
х. с	Commande BLE	

# Historique des versions de ce document

Version	Date	Description	Auteur	Version software concernée /Révision
1.0	04/06/2024	Création du document	GMO	V1.0.9 / A0
1.1	02/07/2024	Ajout complément configurateur et appli mobile	GMO	V1.0.9 / A0
1.2	19/09/2024	Ajout et précision sur les trames, le Downlink et la récupération des clés Lora WAN	GMO	V1.0.9 / A0

# Clause de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis et ne représentent pas un engagement de la part de TCT. TCT fournit ce document «tel quel », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier. TCT peut apporter des améliorations et / ou des changements dans ce manuel ou dans le produit (s) et / ou programme (s) décrit dans ce manuel à tout moment.

# Déclaration de conformité

Tous les produits TCT sont conformes aux exigences réglementaires de la directive R&TT 1999/5/EC article 3 :

# CE

1 Sécurité (Article 3.1a de la Directive 1999/5/EC)
NF EN60950-1 Ed. 2006/A1 :2010/A11 :2009/A12 :2011 (santé)
EN62479 : 2010 (puissance <20mW) ou EN62311 :2008 (puissance > 20mW)

## 2 Compatibilité électromagnétique (Article 3.1b de la Directive 1999/5/EC)

EN 301489-3 v1.4.1, EN 301489-1 V1.9.2

3 Utilisation efficace du spectre des fréquences radioélectriques (Article 3.2 de la Directive 1999/5/EC)

ETSI EN300 220-2 v2.4.1 et EN300 220-1 v2.4.1

## Recommandations environnementales

#### Environnement

Respecter les plages de température de stockage et de fonctionnement des produits. En cas de non-respect de ces consignes, cela pourrait perturber le fonctionnement et même endommager l'équipement.

Cet équipement n'est pas conçu pour un environnement extérieur !

Suivez les précautions et instructions indiquées ci-dessous afin de garantir votre sécurité ainsi que celle de votre environnement et de prévenir votre appareil de tout dommage éventuel.



**Danger général** – Si les instructions ne sont pas suivies, il y a un risque de dommages aux équipements.



AVERTISSEMENT : ne pas installer l'équipement près d'une source de chaleur ou près d'une source d'humidité.



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres ordures ménagères. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos déchets en les apportant à un point de collecte désigné pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets au moment de l'élimination contribuera à conserver les ressources naturelles et à garantir un recyclage respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Pour plus d'informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile, contactez la mairie la plus proche, le service d'élimination des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

# I. Installation



1. Ouvrir la mâchoire mobile du capteur en soulevant la languette située sur le côté du capteur



2. Positionner le capteur pour que le conducteur passe entre les deux jambes du circuit magnétique



3. Refermer la mâchoire mobile jusqu'à ce que la languette vienne s'enclencher sur son accroche

#### Avertissement

Attention à bien utiliser l'alimentation sur une phase indépendante et non sur un câble biphasé ou triphasé.

# II. Identification

Sur le produit, on peut retrouver la référence (HARV001 ou HARV003).

Sur le produit en photo, HVT/05128B133 est l'identifiant Bluetooth, c'est celui-ci que vous retrouverez lors d'un scan Bluetooth.

Le QRcode est au format LORA ALLIANCE (Technical Recommendation TR005). La



Figure 2 : Exemple d'identification

première chaine de caractère qui suit « LW : D0 : » est l'AppKey et la suivante est le DevEUI.

*Ici dans l'exemple, AppKey :70B3D59BA000004 et le DevEUI : 0080E11505428B13* 



Figure 1 : Exemple de contenu QR code

#### Note

Ce DevEUI est essentiel pour enregistrer le produit sur le réseau LoRaWan, c'est l'identifiant unique du produit.

# III. Enregistrement des capteurs sur le réseau

## A. Paramètres

Plan de fréquence : Europe 863-870 Mhz (SF12 for RX2)

LoRaWan version : 1.0.4

Paramètres régionaux : RP002 Regional Parameters 1.0.4

#### B. Clés d'activation

Les capteurs sont activables sur le réseau LoRaWan par OTAA (« Over The Air Activation ») et vous aurez besoin de trois clés pour cela.

DevEUI : C'est l'identifiant unique du capteur, il se trouve dans le QRcode présent sur le capteur. Ce QRcode est lisible par n'importe quel smartphone disposant d'une application compatible ou pour plus de simplicité, nous vous encouragent à utiliser l'application mobile e-green monitor.

Exemple de DevEUI : 0080E11500547DA6

AppEUI/JoinEUI : C'est l'identifiant du Join server, il se trouve également dans le QRcode présent sur le capteur mais est également récupérable de manière automatique par l'intermédiaire du portail utilisateur.

Exemple de AppEUI/JoinEUI : 70B3D59BA0000004

AppKey : C'est la clé d'activation du capteur. Celle-ci n'est accessible qu'à travers une identification sur le portail ou par l'application pour des raisons de sécurité.

Exemple d'AppKey : 5B61D286A21E1D6DE4E12BDA2BC973C

# IV. Le portail Utilisateur

#### Note

L'application mobile et le portail utilisateur partagent les mêmes informations, créer un compte sur le portail ou créer un compte par l'application mobile revient au même et les deux sont liés.

Afin de sécuriser l'attribution des clés, un portail utilisateur sécurisé a été créé à cette adresse :

#### https://egreen.tct.fr/portal/fr/

## A. Création de compte

Vous devez renseigner une adresse email valide, un mot de passe et accepter les conditions générales.

Email *	Déjà un compte ? <u>S'identifier ici</u>
	@tct.fr
Mot de passe *	
Confirmer votre m	not de passe *
🗌 Je souhaite	enregistrer mon organisation
J'accepte les co	onditions.générales.*
	S'inscrire

Figure 3 : Exemple de création de compte

Si vous avez l'attention de partager l'accès aux informations de vos capteurs au sein de votre organisation, vous pouvez la créer à ce moment-là en cochant la case « je souhaite enregistrer mon organisation ». L'adresse email de création deviendra l'adresse mail du compte Administrateur de votre organisation et vous aurez une interface vous permettant d'inviter des membres à celle-ci.

Je souhaite	enregistrer mon orga	nisation	
Les inform organisati	ations de v on	otre	
Raison sociale *			
тст			
Numéro de téléph	one		
Numéro et libellé o	le la voie		
Code postal			
58160			
Commune			
Sauvigny-les-Bo	is - France		
✓ J'accepte les co	nditions générales *		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Figure 4 : Exemple de création d'organisation

Vous allez recevoir un mail de confirmation pour valider votre inscription. Vérifiez vos SPAM si vous ne voyez pas de mail.

#### B. Récupération des clés d'activation LoRaWan

Une fois connecté au portail à l'aide des identifiants et mot de passe précédemment créés, vous pouvez récupérer les clés d'activation LoRaWan de vos capteurs à l'aide du DevEUI du produit.

Obtenir mes clés	
Demander mes clés	
Pour obtenir les clés associé à votre équipement, merci de sai capteur	isir le DevEUI du
0080e11505428b6f	Obtenir mes clés

#### Note

Vous pouvez également récupérer les clés à l'aide de l'application mobile e-green monitor et cela de manière beaucoup plus simple.

# V. Configurateur Windows

Il est possible d'accéder au paramétrage du capteur par l'intermédiaire du configurateur TCT disponible en téléchargement à cette adresse : <u>setup\_tct\_cfg</u>

💋 TCT Configura	tor								_	Ø	$\times$
File Edit Tools	Language He	elp									
Magnetic Core & Compor	Connect	our device	0	No devices around? ®		THE PARTY	TCT-HVT eGreenSensor	LoraWan/Siefox (Bidirectional)	•		•
	ete	OP	A	Select a device in the right list	\$	Boa	Version :	≥ 1.0.0	~		
	Ŧ	UK	ጉ	to start offline mode	4		Reference :	TCT/HVT		Open	
		Bluetoo	th detect	ed devices							
			Scanning .								
		<i>(</i> ). D.	Cool Director								-
		'₽ Re	rresh blueto	ooth scan							Ť

# VI. Configuration du capteur

Il existe trois moyens de configurer le capteur.

## 1. Par BLE à l'aide de l'application mobile

Il y a seulement la fréquence d'émission et le nombre d'échantillons par émission qui soient accessibles par ce moyen (voir Paramétrage/Fréquence d'émission LoRaWan et Application mobile).

#### Note

La configuration par BLE nécessite que le capteur soit alimenté préalablement et que vous soyez à proximité pour pouvoir détecter le capteur et vous appairer.

## 2. Par BLE à l'aide du configurateur Windows

Tous les paramètres modifiables sont accessibles par ce moyen (voir Paramétrage).

#### Note

La configuration par BLE nécessite que le capteur soit alimenté préalablement et que vous soyez à proximité pour pouvoir détecter le capteur et vous appairer.

Pour accéder aux paramètres, il suffit de cliquer sur le capteur souhaité dans la liste des « Bluetooth detected devices »

🏂 TCT Configurator						-	đ	×
File Edit Tools Language Help								
			100 100	TCT-HVT eGreenSensor	r			<b>A</b>
Connect your device ©	No devices around? <sup>®</sup>		Stor J	Technologies	: LoraWan/Sigfox (Bidirectional)	Ŧ		
<b>Ф</b> ог 🗙	Select a device in the right list	>	BOCC	Version :	≥ 1.0.0	Ŧ		
•	to start online mode	•		Reference :	TCT/HVT		Open	
Bluetooth detected	devices							
Scanning								
HVT/	/05428B13							
85:CF:7	7D:8F:3C:01							
ıl -62								
$\Diamond$ Refresh Bluetoot	h scan							*

Figure 5 : Fenêtre d'accueil du configurateur

Il vous suffit alors de modifier les paramètres selon vos besoins et de cliquer sur « Apply to ACW ».

Edit loois Language Help		
[/HVT	LoraWan/Sigfox (Bidirect	ional)
ding period	Thermocouple	
Periods	Activated	
Statement 0 H 🗘 10 Min 🌲	Temperature Threshold	
Sampling 0h 10m 0s	Threshold	
Samples and Redundancy	High 50,0 ℃	4
Number of samples	Low 5.0 °C	\$
Depth of historic	Hysteresis +/- 0.5 °C	\$
2 way of 1 sample(s), sampling at 0h, 10m and 0s with	Duration 1 s	
frame(s).	Fast TX period 4 min	
aval sattings		
	Current Threshold	
LoRaWAN + BLE	Threshold	
Inding Interface LoRaWAN + BLE   Interface  Ibisable   Ibisable   Ibisable  Ibisable  Ibisable  Ibisable  Ibisable Ibisa	Threshold High 20,00 A	\$
ding interface LoRaWAN + BLE	Threshold High 20,00 A Low 2,00 A	4 *
ding interface LoRaWAN + BLE	Threshold         High         20,00 A           Low         2,00 A           Hysteresis         +/- 0,05 A	4
nding interface LORAWAN + BLE   mestamp   Disable  itio settings  te settings	Threshold         High         20,00 A           Low         2,00 A           Hysteresis         +/- 0,05 A           Duration         1 s	
Inding interface LoRaWAN + BLE   Interface  Iosettings e settings	Threshold         High         20,00 A           Low         2,00 A           Hysteresis         +/- 0,05 A           Duration         1 s           Fast TX period         4 min	
nding interface LORAWAN + BLE	Threshold         High         20,00 A           Low         2,00 A           Hysteresis         +/- 0,05 A           Duration         1 s           Fast TX period         4 min	
nding Interface LORAWAN + BLE • mestamp Disable • itio settings re settings	Threshold High 20,00 A Low 2,00 A Hysteresis +/- 0,05 A Duration 1 s Fast TX period 4 min VBat Threshold VBat Threshold	

Figure 6 : Fenêtre des paramètres

Si le processus a correctement fonctionné, vous observerez le message suivant en bas à gauche :

Apply configuration to TCT, has succeeded !

#### 3. Par Downlink

Le configurateur Windows permet de simuler une configuration capteur et d'exporter la trame nécessaire pour passer la commande par Downlink. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir une fenêtre de paramètre virtuelle en cliquant sur « Open » en haut à droite de la page d'accueil du configurateur.

#### Note

La configuration par Downlink nécessite que le capteur soit enregistré préalablement sur votre Gateway afin de pouvoir passer une commande.

7 TCT Configur	ator									6	×
File Edit Too	ls Language He	lp								L.	~
Magnetic Core & Comp	t		0	No dovices around?		EI 100	TCT-HV eGreenSenso	T r			*
	t.	our device		Select a device in the right list	~	Steel a	Technologies	s : LoraWan/Sigfox (Bidirectional)	•		
	Ψ	OR	*	to start offline mode	≫		Version :	≥ 1.0.0			1
							Reference :	ТСТ/НУТ		Open	1
		Bluetoc	oth detec	ted devices							
			Scanning								
			H	/T/05428B13							
and a			85:	CF:7D:8F:3C:01							
~			, il	-62							
		Ċ. D	ofrach Plust	aath caan							-
		·√ K	enesn bidet								

Figure 7 : Fenêtre d'accueil du configurateur, ouvrir une fenêtre de paramètre virtuelle

Une fenêtre de paramétrage s'ouvre et vous pouvez alors définir les paramètres que vous souhaitez appliqués.

En cliquant ensuite sur « Edit/Export frames », le configurateur définira les différentes trames (Payload) à envoyer par Downlink.

eenSensor								Lo	raWan/Sigfox (Bid	irectional)
nding period					Thermocouple					
Periods	[	Discret frames						? ×		
Statement	0 Н 🌲									
Campling	Oh Em Oc	View Parameters			View Frames					
Sampling	UII JIII US				(e					
Samples and Redundanc	y	Parameters	Value		Frames	Parameter	Value		°C	\$
Number of samples	1	4 - Radio Conituration	[0] 00		• 940000	20 Data la paira	[0] 000500			
Depth of historic	1	11 - Timestamp	00	•		20 - Data logging	[0] 000500		С	Ŧ
		22 - Tempreature threshold	[0] DC0532000400000						,5 °C	\$
2 way of 1 sample(s), sam	npling at Oh,	26 - VBat threshold	[0] 800CB80B64000100							
historic depth 1 will be	send every a	24 - Temperature Offset	0000							<u></u>
	me(3).	25 - Temperature coefficient	0000						1	÷
		29 - Current coefficient	E803							
eneral settings		30 - Current offset	0000							
1		31 - Couple Spire/Resistance	: 00						-	
ending interface	LORAWAN	58 - Thermocouple state	00							
imestamp	Disable	59 - Sending Interface	11	•						
		5 - Radio technology	01						JA	<b></b>
adio settings									A	÷
me settings					V ^ Max	payload: 8 2	Counter frames: 1	ø [		
									Export selected fra	imes to clipbo
									Export selected fra	ames as QR C
								Clos	Export all frames t	to clipboard
	L								Export all frames a	as OR Code
									Export an marries t	13 QIL COUE

Figure 8 : Fenêtre d'exportation des trames

## 4. Exemple de Downlink avec l'activation du « Timestamp » :

Premièrement, il faut Activer le « Timestamp » dans l'interface de configuration :

Sending period		
Periods		
Statement	0 H 🗘 5 Min 🌩	
Sampling	0h 5m 0s	
Samples and Redundand	у	
Number of samples	1	
Depth of historic	1	
General settings		
Sending interface	LoRaWAN + BLE	
	Disable	
Timestamp		
Timestamp	Enable	
Timestamp Radio settings Time settings	Enable	
Timestamp Radio settings Time settings	Enable	

Figure 9 : Activer le Timestamp

On ouvre ensuite la fenêtre « Edit/Export frames ». On sélectionne le paramètre Timestamp et on le fait passer dans « View Frames » à l'aide de la flèche. Enfin, on sélectionne la trame et on l'exporte dans le presse-papier à l'aide du bouton en bas à droite.

xport frames							?	×
ew Parameters			١	/iew Frames				
Parameters	Value			Frames	Parameter	Value		
4 - Radio Conifuration	[0] 00			▼ 0B01				
20 - Data logging	[0] 000500				11 - Timestar	np 01		
22 - Tempreature threshold	[0] 8813000032000000	•						
23 - Current threshold	[0] DC0532000A000000							
26 - VBat threshold	[0] 800CB80B64000100							
24 - Temperature Offset	0000							
25 - Temperature coefficient	0000							
29 - Current coefficient	E803							
30 - Current offset	0000	-						
31 - Couple Spire/Resistance	00							
58 - Thermocouple state	00							
59 - Sending Interface	11							
5 - Radio technology	01							
		4						
					4			
							Ø	3
								Close

Figure 10 : L'export de la trame d'activation du Timestamp

Il ne reste plus qu'à envoyer cette trame par Downlink à l'aide de votre interface de Gateway ou d'application. Par exemple sur le The Things Network :

THE THINGS STACK	E	Applications > GMO application de développe > End devices > device-test-dl > Messaging	+ ~ \$\\$\\$ ~ \$\\$\\$ ~ \$\\$\\$ ~ \$\\$ ~ \$\\$ ~ \$\\$ ~ \$\\$ ~ \$\\$ ~ \$\\$\\$ ~ \$\\$\\$ ~ \$\\$\\$ ~ \$\\$\\$ ~ \$\\$\\$ ~ \$\\$\\$ ~ \$\\$\\$ \\$\\$ \\$\\$ ~ \$\\$\\$ \\$\\$ \\$\\$ \\$\\$ \\$\\$ \\$\\$ \\$\\$ \\$\\$ \\$\\$ \\$\\$ \\$\\$ \\$\\$\\$ \\$\\$\\$ \\$\\$ \\$\\$\\$ \\$\\$ \\$\\$\\$ \\$\\$\\$ \\$\\$ \\$\\$\\$ \\$\\$\\$\\$\\$ \\$\\$\\$ \\$
Home Applications	Gateways	device-test-dl ID: device-test-dl	@ Last activity 8 minutes ago ● 1↓ 22 up / 6 (App), 3 (Nwk) down     ☆
Q, Search	Ctrl K		
GMO application de développement	<b>^</b>	Schedule downlink Insert Mode	
B Application overview		Replace downlink queue	
End devices		Push to downlink queue (append)	
Live data		FPort*	
입 Payload formatters	~	1	
A Integrations	~	Payload type	
S Collaborators		Bytes JSON	
🖉 API keys		Payload	
🚱 General settings		0B 01	
Top end devices	+	The desired payload bytes of the downlink message	
device-test-dl		✓ Confirmed downlink	
eui-0080e11500547da6	-		
() Resources V eu1 • v3.33	2.1.1a4d4b2ab4	Schedule downlink	

Figure 11 : Interface TTN pour passer une trame Downlink

5.	Correspondance entre trames et paramètres
Radio configuration	Non modifiable
Timestamp	Activation du Timestamp
Datalogging	Paramétrage de la fréquence d'émission, du nombre d'échantillon par émission et de la profondeur d'historique.
Temperature threshold	Paramétrage des niveaux d'alertes température
Current threshold	Paramétrage des niveaux d'alertes de courant
VBat threshold	Paramétrage des niveaux d'alertes de l'élément de stockage d'énergie
Temperature Offset	Réglage de l'offset de température (configuré en usine, ne pas modifier)
Temperature Coefficient	Réglage du coefficient de température (configuré en usine, ne pas modifier)
Current Offset	Réglage de l'offset de courant (configuré en usine, ne pas modifier)
Current Coefficient	Réglage du coefficient de courant (configuré en usine, ne pas modifier)
Couple Spire/Resistance	Configuré en usine, ne pas modifier
Thermocouple State	Configuré en usine, ne pas modifier
Sending Interface	Permet de désactiver le BLE dans General setting
Radio Technology	Non modifiable

Figure 12 : Correspondance entre trames et paramètres

# VII. Paramétrage

## A. Fréquence d'émission LoRaWan

Il est possible de paramétrer la fréquence d'envoie des trames LoRa. Par défaut, le capteur envoie une trame de mesure toutes les 10 mins contenant une seule mesure. Il est possible de modifier la fréquence d'envoi de 1 min à 255h et de modifier le nombre d'échantillons par envoi de 1 à 8.

Par exemple, on peut paramétrer un envoi toutes les 15 min avec 3 échantillons. On aura donc une mesure effectuée toutes les 5 min et ces trois mesures seront envoyées en une seule fois toutes les 15 minutes.

Un troisième paramètre est accessible via le configurateur. Il s'agit de la profondeur d'historique. Par défaut il est paramétré à 1, ce qui signifie que l'on envoie seulement la dernière mesure. Si vous souhaitez recevoir les mesures de l'envoie précédent, vous pouvez passer ce paramètre à 2. Ainsi de suite jusqu'à une valeur maximum de 4 (les mesures des 3 envois précédents).

#### Avertissement

Si la période d'émission est inférieure à 4 min, l'ADR (Adaptative Data Rate) sera désactivé et le produit figera son Data Rate à SF9. Et des émissions trop nombreuses peuvent entrainer une consommation d'énergie trop importante incompatible à l'énergie disponible par harvesting.

## B. Horodatage de la trame (Timestamp)

Il est possible de désactiver/activer l'horodatage de toutes les trames radio. Par défaut l'horodatage est désactivé.

Cette option, quand elle est activée, monopolise 4 octets dans la trame qui ne pourront être utilisés pour des données utiles. Ces 4 octets représentent alors le timestamp (horodatage) de l'acquisition des données capteurs.

#### C. Interface de communication

Le produit possède deux interfaces de communication : LoRaWAN et BLE

Il est possible d'activer ou désactiver l'interface BLE. Il n'est pas possible de désactiver l'interface LoRaWAN.

**AVERTISSEMENT** 

Si l'interface BLE est désactivée, il ne sera plus possible de se connecter au configurateur. En effet celui-ci n'est accessible que par BLE. Le produit pourra toujours être reconfiguré, mais au moyen de Downlink LoRaWAN.

#### D. Seuil température, courant et tension

Le capteur réalise la mesure de courant de la phase sur laquelle il est fixé et périodiquement réalise une mesure du niveau de tension de son élément de stockage d'énergie.

Si le capteur est équipé d'un thermocouple, le produit réalise également une mesure de température.

Sur l'ensemble de ces trois valeurs (courant, tension, et température), il est possible de définir des seuils. Les seuils sont paramétrables par un seuil haut et bas suivant une hystérésis et une durée de dépassement configurables. Lorsqu'une mesure atteindra un seuil, une trame radio sera envoyée (voir le chapitre Trame d'alerte pour le détail sur le format de la trame). Une trame radio est émise lors du dépassement du seuil à la hausse comme à la baisse et également lorsque la valeur revient dans les bornes.

✓ Threshold		
High	3,2 V	\$
Low	3,0 V	-
Hysteresis	+/- 0,1 V	*
Duration	1 s	*
Fast TX period	4 min	

Figure 13 : Paramètres de seuil

#### E. Calibration mesure courant et température

Il est possible de calibrer la mesure de courant et de température à l'aide d'un Offset et d'un Coefficient. Cependant la calibration est effectuée en usine et il est déconseillée de la modifier.

# VIII. Trames Lora

#### A. Format des trames UPLINK

#### 1. Description

Trame Uplink							
Octet 1	Octet 2		Octet n				
En-tête de trame	Données spécifiques à la trame						

On peut différencier trois types de trames :

- Trame classique : Ce sont par exemple la trame de vie, la trame d'erreur, la réponse aux trames de configuration.
- **Trame mesure** : Ces trames sont constituées des échantillons des différentes valeurs de chacune des voies que peut relever le capteur. Au préalable le nombre d'échantillons et la profondeur de l'historique seront insérés dans l'en-tête.

#### NOTE

Le nombre d'échantillons et la profondeur de l'historique sont en commun pour toutes les voies de la trame.

- Trame d'alerte (dépassement de seuil) : Ces trames regroupent une trame classique et une trame de mesure. Elles sont constituées d'un header prévenant qu'un seuil a été dépassé, suivi des échantillons de chacune des voies pour lesquelles un seuil a été dépassé.
  - 2. Trame classique

Octet 1 - en-tête										
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit O			
Nouvelle	Horodatage = 1 -	Trame	Réservé							
génération =	activé	mesure	= 0	Type de trame (voir ci-dessous)						
1	0 - désactivé	= 0								

Si le Timestamp est activé, 4 octets avec la valeur du Timestamp seront précédés de l'en-tête (octet 1).

3. Le	3. Les différents types de trames							
Type de trame	Taille de la donnée	Description de la trame						
0x00	-	Réservé						
0x01	4 octets	Trame de vie.						
0x02	0 octets	Demande de downlink pour test réseau.						
0x03	-	Réservé						
0x04		Réservé						
0x05	1 octet	Trame de test avec compteur.						
0x06	Variable	(Cfg box) Réponse à une trame de configuration.						
0x07	Variable	(Cfg box) Réponse à une trame de commande.						
0x08	Variable	(Cfg box) Réponse à une trame erronée.						
0x09	-	Réservé						
0x0a	-	Réservé						
0x0b	-	Réservé						
ОхОс	-	Réservé						
0x0d	Variable	Trames d'alertes suivi des échantillons des mesures des voies en alerte						
0x0e	TBD	Erreur générale - TBD (mémoire,)						
0x0f	Variable	Sous trame pour ACW. En fonction de l'ACW						

#### 4. Trame de mesure

	Octet 1 - En tête										
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0				
Nouvelle	Timestamp	Trame									
génération	(Désactivé = 0,	mesure	Profondeur de	e l'historique (-1)	Nom	bre d'échantillo	ns (-1)				
= 1	Activé = 1)	= 1	Ma	ax : 4		Max : 8					

Si le Timestamp est activé, 4 octets avec la valeur du Timestamp seront précédés de l'en-tête (octet 1).

#### AVERTISSEMENT

Si le champ profondeur d'historique ou Nombres d'échantillons est supérieur à 1, la période d'émission d'une trame (en minutes) sera ajoutée à la suite de l'en-tête et occupera 2 octets (encodage Big Endian, MSB en premier)

Pour chacune des voies, un en-tête est inséré à la suite et se constitue de la manière suivante. Le capteur n'a actuellement qu'une seule voie, donc le numéro de voie est 00 par défaut.

Octet 2 En-tête Voie										
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	BitO			
Rése	rvé = 0	Numér	o de voie	Type de mesure						

#### Type de mesure possible

Type de mesure	Unités	Taille de la donnée	Type de la donnée	Descriptions
0x08	T°C	2 octets ( <b>Big Endian - MSB</b> )	Entier signé	<ul> <li>Température en centième de Degré Celsius</li> <li>Résolution : 0.01°C</li> <li>Valeur max : 327,67°C</li> <li>Valeur min : -327,68°C</li> </ul>
0x0A	mV	2 octets ( <b>Big Endian - MSB</b> )	Entier non signé	<ul> <li>Tension aux bornes de la supercap (en mV)</li> <li>Résolution : 1mV</li> <li>Valeur max : 65535mV</li> <li>Valeur min : 0mV</li> </ul>
ОхОВ	A	2 octets ( <b>Big Endian - MSB</b>	Entier non signé	Courant mesuré dans le câble (en <b>centième</b> d'Ampère) • Résolution : 0.01A • Valeur max : 655,35A • Valeur min : 0A

Suivent ensuite les données du ou des échantillons de mesure (en fonction de la configuration du produit).

#### NOTE

Lorsqu'une trame comporte plus d'un échantillon par voie (nombre d'échantillons > 1 ou profondeur d'historique > 1), les échantillons sont organisés du plus récent au plus ancien.

Le nombre d'octets envoyés peut être déterminé de la manière suivante :

(Taille en octets de la mesure) \* (nombre d'échantillons) \* (profondeur d'historique)

#### EXEMPLE

Pour le type de mesure 0x0A (la taille d'une valeur est de deux octets) avec une profondeur d'historique de 2 et un nombre d'échantillons de 3, la taille des données à lire serait de 12 octets (2x2x3).

#### 5. Trame d'alerte de mesure

Octet 1 - En tête											
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0				
Nouvelle	Timestamp	Trame	Réservé								
génération	(Désactivé = 0,	mesure	= 0	Trame d'alerte (= 0x0d)							
= 1	Activé = 1)	= 0									

Si le Timestamp est activé, 4 octets avec la valeur du Timestamp seront précédés de l'en-tête (octet 1).

Pour chacune des voies en alerte, un en-tête est inséré et se constitue de la manière suivante :

Le champ **type d'alerte** permet d'identifier si c'est un dépassement du seuil haut, du seuil bas ou un retour entre les seuils.

Octet 2 En-tête Voie										
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	BitO			
Type d'alerte		Numéro	de voie		Type de	mesure				

#### Ces valeurs sont définies de la façon suivante :

Valeur	Description
0x00	Retour entre les seuils
0x01	Dépassement du seuil haut
0x02	Dépassement du seuil bas
0x03	Réservé

Le champ type de mesure est ici identique à celui de la trame de mesure (soit 0x08, 0x0A ou 0x0B en hexadécimal).

L'échantillon ayant provoqué l'alerte est alors inséré à la suite (avec un encodage en **Big Endian** – MSB en premier)

## 6. Trame d'erreur et d'alarme générale

	Octet 1 - En-tête									
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit							
Nouvelle génération= 1	Timestamp = 0	Trame mesure = 0	Réservé = 0		Trame d'er	reur = 0x0e				

Si le Timestamp est activé, 4 octets avec la valeur du Timestamp seront précédés de l'en-tête (octet 1).

Pour chacun des messages d'erreur, un en-tête est inséré et se constitue de la manière suivante :

Octet 2 - En-tête Message d'erreur										
Bit7	Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0									
I	Index du message Longueur message d'erreur									

Le champ index du message permet de hiérarchiser les messages lorsque plusieurs erreurs se produisent.

Le champ **longueur du message d'erreur** indique la taille en octets du message d'erreur.

L'octet suivant permet d'identifier la nature de l'erreur ou de l'alarme survenue :

	Octet 3 - En-tê	te Message d'erreur				
Code d'erreur	Nature de l'erreur	Description				
0x81	ERR_UNKNOWN					
0x82	ERR_BUF_SMALLER	Le tableau de données est plein, impossible d'y écrire des données supplémentaires				
0x83	ERR_DEPTH_HISTORIC_OUT_OF_RANGE	La profondeur d'historique est trop grande ou trop petite pour la trame				
0x84	ERR_NB_SAMPLE_OUT_OF_RANGE	Le nombre d'échantillon est trop grand ou trop petit pour la trame				
0x85	ERR_NWAY_OUT_OF_RANGE	Le nombre de voie dans l'entête de la trame est trop grand ou trop petit				
0x86	ERR_TYPEWAY_OUT_OF_RANGE	Le type de mesure dans l'entête de la trame est trop grand ou trop petit				
0x87	ERR_SAMPLING_PERIOD	Mauvaise structure de période d'échantillonnage				
0x88	ERR_SUBTASK_END	Fin d'une sous tache après être sortie d'une boucle infinie				
0x89	ERR_NULL_POINTER	Pointeur avec valeur "NULL"				
0x8A	-					
0x8B	ERR_EEPROM	EEPROM est corrompue				
0x8C	ERR_ROM	ROM est corrompue				
0x8D	ERR_RAM	RAM est corrompue				
0x8E	ERR_ARM_INIT_FAIL	L'initialisation du module radio a échoué				
0x8F	ERR_ARM_BUSY	Le module est déjà occupé (possiblement non initialisé)				
0x90	ERR_ARM_BRIDGE_ENABLE	Le module est en mode bridge, impossible d'envoyer des données par radio				
0x91	ERR_RADIO_QUEUE_FULL	Le buffer de la radio est plein				
0x92	ERR_CFG_BOX_INIT_FAIL	Erreur lors de l'initialisation de la black box				
0x93	-	-				
0x94	-	-				
0x95	-	-				
0x96	ERR_ARM_TRANSMISSION	Une transmission a été initialisé mais une erreur est survenue				
0x97	ERR_ARM_PAYLOAD_BIGGER	La taille du message est trop grande par rapport à la capacité du réseau				
0x98	ERR_RADIO_PAIRING_TIMEOUT	Impossible de s'appairer à un réseau avant le temps imparti				

#### 7. Trame de mesure

Avec l'horodatage désactivé, pas d'historique et un nombre d'échantillon de 1 (Courant et tension seulement) :

		0	ctet			
1	2	3	4	5	6	7
0xA0 (Trame de mesure nouvelle génération, pas d'historique, 1 échantillon)	0x0B (Voie 0, type de mesure : courant)	0x03	0xA8	0x0A (Voie 0, type de mesure : tension)	0x10	0x38

Dans cet exemple, le capteur renvoie des valeurs de 0x03A8 (9.36A) pour le courant et 0x1038 (4,152V) pour la tension.

Maintenant avec un nombre d'échantillons de 2 :

	Octet										
1	2 et 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0xA1 (Trame de mesure nouvelle génération, pas d'historique, 2 échantillons)	0x00A (Période d'émission)	0x0B (Voie 0, type de mesure : courant)	0x07	0xF0	0x07	0x8C	0x0A (Voie 0, type de mesure : tension)	0x0F	0x13	0x10	0xA7

Les octets 2 et 3 indiquent la période d'émission, ici 10 minutes (donc un échantillon est mesuré toute les 5 minutes).

- Le premier échantillon est 0x07F0 (20,32A) / 0x0F13 (3,859V)
- Le second est 0x078C (19,32A) / 0x10A7 (4,263V)

Avec l'horodatage désactivé, pas d'historique, un nombre d'échantillon de 1 et le thermocouple activé :

Octet									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0xA0 (Trame de mesure nouvelle génération, pas d'historique, 1 échantillon)	0x08 (Voie 0, type de mesure : température)	0x09	0xE8	OxOB (Voie 0, type de mesure : courant)	0x03	0xA8	0x0A (Voie 0, type de mesure : tension)	0x10	0x38

Dans cet exemple, le capteur renvoie des valeurs de 0x09E8 (25.36°C) pour la température, 0x03A8 (9.36A) pour le courant et 0x1038 (4,152V) pour la tension.

#### Maintenant avec un nombre d'échantillons de 2 :

	Octet															
1	2 et 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OxA1 (Trame de mesure nouvelle génération, pas d'historique, 2 échantillons)	0x00A (Période d'émission)	0x08 (Voie 0, type de mesure : température)	0x09	0x34	0x09	0x79	0x0B (Voie 0, type de mesure : courant)	0x07	0xF0	0x07	0x8C	0x0A (Voie 0, type de mesure : tension)	0x0F	0x13	0x10	0xA7

Les octets 2 et 3 indiquent la période d'émission, ici 10 minutes (donc un échantillon est mesuré toute les 5 minutes).

- Le premier échantillon est 0x0934 (23.56°C) / 0x07F0 (20,32A) / 0x0F13 (3,859V)
- Le second est 0x0979 (24.25°C) / 0x078C (19,32A) / 0x10A7 (4,263V)

### 8. Trame d'alerte de mesure

Pour un dépassement de seuil bas (tension) sur la voie 0, la trame sera :



L'échantillon ayant déclenché le seuil vaut 0x0E89 (3,721V)

#### 9. Réponse aux trames de configuration

Pour chaque trame de configuration, le produit répond par une trame d'acquittement.

Si le paramètre est correctement passé, son bit d'acquittement est à 0 sinon à 1.

Octet 0	Octet1							
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Header	Ack							
(0x06)	param7	param6	param5	param4	param3	param2	param1	param0

Si tout s'est bien passé vous recevrez 0x06 00.

# IX. Application e-green Monitor

Une application Android et iOS est disponible sur les stores. Elle permet de visualiser le courant et la température mesurés par le capteur, de les configurer et de récupérer les clés d'activation LoRaWan de manière simple.

## A. Téléchargement et installation

## 1. Application Android (Play store)

Application iOS (Apple Store)

Sur le Play store Android, recherchez l'application e-green Monitor. Elle est développée par intégral System et est représentée par le logo TCT. Cliquer sur « Installer ».

# A venir

# B. Première utilisation

2.

Lors de l'ouverture de l'application, deux possibilités s'offrent à vous.

- Vous pouvez rechercher les capteurs à proximité et visualiser les mesures effectuées par le capteur sans vous connecter.
- Ou vous connecter à un compte utilisateur. La connexion à un compte utilisateur permet de sauvegarder votre configuration et ainsi la partager entre plusieurs appareils (tablette, smartphone). Cela permet également de pouvoir récupérer les clés d'activation LoRaWAN.

La création d'un compte utilisateur est nécessaire pour sauvegarder la configuration que vous définirez et également récupérer les clés d'activation LoRaWAN par l'application. En effet, l'application est synchronisée avec le portail et vous serez en mesure de retrouver votre configuration si vous changez de téléphone. Pour rappel, les clés d'activation LoRaWAN sont aussi disponibles par notre portail internet à l'adresse suivante :

## https://egreen.tct.fr/portal/fr/

Le portail nécessite également la création d'un compte pour sécuriser l'attribution des clés. Le compte créé par l'application est le même que celui utilisé sur le portail. Nous vous encourageons donc à le créer rapidement et à l'associer à votre organisation.

## C. Récupération des clés d'activation LoRaWAN par l'application

Si vous êtes connecté à votre compte, il est possible de récupérer les clés d'activation sans que le capteur soit alimenté. Il suffit de scanner le QR code présent sur les capteurs en cliquant sur le symbole QR code en haut à gauche de l'application.



Figure 14 : Ecran d'accueil de l'application



Vous pouvez scanner plusieurs QRcode à la suite et cliquer sur « récupérer les identifiants LoRaWAN » pour générer un fichier .csv partageable, qui contiendra le DevEUI, AppEUI/JoinEUI et l'AppKey.

Figure 15 : Ecran de récupération des identifiants LoRaWAN

#### D. Recherche et ajout de capteur

Cliquez sur :

**\*** Rechercher les capteurs

Note

Lors de la première utilisation vous devrez autoriser l'application à utiliser le BLE et la localisation.



Il vous suffit alors de cliquer sur le capteur avec lequel vous souhaitez communiquer. L'application va récupérer la configuration du capteur et ajouter le capteur sélectionné dans « Mes capteurs e-green ».



Figure 16 : Exemple de détection de capteur

## E. Mesures

Pour réaliser des mesures, il suffit de cliquer sur le capteur que vous souhaitez dans votre liste « Mes capteurs egreen ». Vous aurez l'écran suivant et il vous suffit de cliquer sur le symbole Bluetooth.



Figure 17 : Appairage BLE

Une fois connecté au capteur, les mesures se font de manière automatique. Le point vert à côté du symbole Bluetooth indique que l'application est connectée au capteur. Vous pouvez également voir la dernière réception de données.



Figure 18 : Ecran de mesures

## F. Configuration

Dans la partie configuration accessible via le symbole d'engrenage, vous pouvez modifier le nom du capteur pour une meilleure reconnaissance.

- Dans paramètres de calcul : Vous pouvez modifier la tension de la phase mesurée pour le calcul de la puissance.
- Dans paramètres des graphiques : Vous pouvez choisir d'afficher telles ou telles données et définir les valeurs maximales pour la mise en forme.
- Dans paramètres d'alertes : Cela permet de créer une condition pour l'affichage des données.
- Dans configuration LoRaWAN : Vous pouvez modifier la fréquence d'émission des trames LoRaWAN et le nombre d'échantillons de mesure par trames.
- Réinitialiser le capteur permet de redémarrer le capteur.

11:08 🛛	¢ <b>₹⊿</b> 🕯	
Configuration	~	Paramètres des graphiques 🗸 🗸
		Paramètres d'alertes 🗸 🗸
HVT/05428B6F Main	ntenance	Enregistrer
Paramètres de calcul	^	Configuration LoraWan
La tension de référence est util la puissance consommée par le green Sensor ne possède pas d tension, la puissance calculée e approximation de la puissance	isée pour calculer capteur. Le e- e capteur de est une réelle.	Vous pouvez configurer les paramètres LoRaWan de votre capteur en modifiant les valeurs cl- dessous. Pour activer cette configuration, vous devez cliquer sur le bouton "Appliquer la Configuration" cl-dessous.
Tension de référence     230.0		Nombre de mesures par message
Paramètres des graphiqu	ies 🗸	Intervalle d'envoi des messages (minutes)
Paramètres d'alertes	~	Appliquer la configuration
Enregistre	er	Réinitialiser le capteur
Configuration LoraWan	~	Figure 19 : Ecran de configuration 2

Figure 20 : Ecran de configuration 1

On obtient un affichage personnalisé :



Figure 21 : Affichage personnalisé

## G. Historique des données et partage

Tant que vous êtes connecté au capteur des données seront remontées.

11:18 ♥ ← HVT/05	♥⊿ î 6428B6F						
Denniere recept	Version : 1.0.9 🛟						
Historiqu	e des données						
Sélectio	onner les dates						
03/06/202 4 09:15:04	→ <sup>103/06/202</sup> 4 11:45:04						
Partager les données							
60 -	ourant (A)						
50 -							
40 -							
30 -							
20 -	[						
20 -	[						
20							
20 - 10 - 0	4 11:10:00 6/3/2024 11:15:00						

Figure 22 : Historique des données

Il est possible de partager les données en sélectionnant l'intervalle de temps souhaité et en cliquant sur Partager les données. Les données seront partagées sous la forme d'un fichier .csv

#### H. Création de groupe de capteurs

Il est possible de créer des groupes de capteurs pour réaliser plusieurs mesures en parallèle. Pour cela, cliquer sur :

+ Créer un groupe de capteurs

Vous devez donner un nom au groupe de capteurs, sélectionner les capteurs que vous voulez y ajouter et choisir les données que vous voulez afficher.

11:19 🕈	≑♥⊿≘
Création du groupe de capteu	irs X
Nom du groupe	
Sélectionner les capteurs	
HVT/05428B6F Maintenance	
HVT/05427930	
Affichage de l'historique	
Créer	

*Figure 23 : Création d'un groupe de capteur* 

Cliquer sur créer et le groupe apparaitra sur l'écran principale :

11:20 🕈	♥⊿₿	
2 tct	?	
Bonjour @gmail.com		
Rechercher les capteurs		
Mes capteurs e-green :		
ı  ۱ HVT/05428B6F Maintenance		
Dernière réception : 03/06/2024 11:19:10		
יו וי HVT/05427930		
Dernière réception : 03/06/2024 11:06:	02	
Mes groupes de capteurs		
ı  ۱ Bâtiment 1	Î	
+ Créer un groupe de capteurs		
[→ Déconnexion		

*Figure 24 : Ecran d'accueil avec le groupe de capteur* 

A partir de là, si vous sélectionnez le groupe, vous pourrez réaliser les mesures en parallèle sur chaque capteur du groupe et exporter celles-ci.

11:27 오	♥⊿∎	
← Affichage des données		
Bâtiment 1 🎄		
<b>Récupération en cours</b>		
HVT/05428B6F Maintenance		
Courant	Puissance	
21.4 A	4922.0 W	
Dernière réception :	03/06/2024 11:26:48	
HVT/05427930		
Courant	Puissance	
21.6 A	4968.0 W	
Dernière réception :	03/06/2024 11:27:06	

Figure 25 : Mesures sur un groupe de capteur



Figure 26 : Historique des données sur un groupe de capteur

# X. Commande BLE

Si vous préférez utiliser les fonctionnalités BLE en dehors du cadre de l'application fournie, il est possible de vous fournir les commandes BLE existantes pour votre propre développement si vous en faites la demande.